

FKP Snabbreferens för klocka

TIDURINSTÄLLNING:				
Nr:	Menyinställningar:	Värde:	Fabriksinst:	Beskrivning:
50	Programval	P1 - P7	P1	Välj ett program som skall ställas in.
51	Kör Px på	inga dagar, mån - sön, vardagar, helger, alla dagar	inga dagar	Välj vilken eller vilka dagar programmet som valts (P1-P7) skall gälla. Välj "inga dagar" för att avaktivera programmet.
52	Starttid	00:00 - 23:59	00:00	Välj starttid för programmet, starttiden gäller för den eller de dagar som är valda med "Kör Px på".
53	Stopptid	00:00 - 23:59	00:00	Välj stopptid för programmet. Om stopptiden är före starttiden kommer programmet gå till dagen efter vad som valts i "Kör Px på".
54	Referensbörvärde	0 - 400%	100%	Procent av omriktarens tryck eller hastighetsbörvärde som används när programmet är aktivt.
62	Forcera börvärde	ja, nej	nej	Forcera referensbörvärdet så att det alltid är konstant och oberoende av temperaturen.
Systemklocka: (under systeminställningar)				
55	Systemklocka	måndag - söndag	-	Visar och ställer vilken dag det är.
56	Systemklocka	hh:mm:ss	-	Visar och ställer vad klocka är.

Rev 13

FKP Snabbreferens för klocka

TIDURINSTÄLLNING:				
Nr:	Menyinställningar:	Värde:	Fabriksinst:	Beskrivning:
50	Programval	P1 - P7	P1	Välj ett program som skall ställas in.
51	Kör Px på	inga dagar, mån - sön, vardagar, helger, alla dagar	inga dagar	Välj vilken eller vilka dagar programmet som valts (P1-P7) skall gälla. Välj "inga dagar" för att avaktivera programmet.
52	Starttid	00:00 - 23:59	00:00	Välj starttid för programmet, starttiden gäller för den eller de dagar som är valda med "Kör Px på".
53	Stopptid	00:00 - 23:59	00:00	Välj stopptid för programmet. Om stopptiden är före starttiden kommer programmet gå till dagen efter vad som valts i "Kör Px på".
54	Referensbörvärde	0 - 400%	100%	Procent av omriktarens tryck eller hastighetsbörvärde som används när programmet är aktivt.
62	Forcera börvärde	ja, nej	nej	Forcera referensbörvärdet så att det alltid är konstant och oberoende av temperaturen.
Systemklocka: (under systeminställningar)				
55	Systemklocka	måndag - söndag	-	Visar och ställer vilken dag det är.
56	Systemklocka	hh:mm:ss	-	Visar och ställer vad klocka är.

Rev 1.3